



Realize a furação de no mínimo 26 e no máximo de 30 milímetros no tampo onde será instalado o dosador de detergente.

Encaixe o anel de vedação na flange de acabamento do dosador e em seguida encaixe no furo realizado no tampo. Por debaixo do tampo encaixe o outro anel de vedação seguido da porta de fixação. Dê o aperto necessário para vedação.

Rosqueie o reservatório do dosador com cuidado. Para finalizar encaixe o corpo do dosador dentro da estrutura e está pronto para o uso.



ACESSE MAIS DETALHES EM:
sink.com.br/meuproduto/dosadorsink